Klemmenbezeichnung Anlasser / Lichtmaschinen				
Klemme	Erklärung	Leitung nach	Farbe (Ohne Gewähr)	alte Bezeichnung
15	Zündschloss (geschaltetes Plus vom Zündstartschalter)	Zündspule	Schwarz	
30	Anlasser / direkt vom Batterie - Plus	Zündschloss / Sicherungskasten	Rot	30 ; 30/51
30a	Eingangsklemme am Batterieumschalter von Batterie II Plus bei 12/24V Anlagen			30a
30f	Kl. 30, Abschaltung bei schwacher Batterie			
31	Rückleitung direkt zum Batterie - Minus (Fahrzeugmasse)		Braun	31
31a	Klemme am Batterieumschalter von Batterie II Minus bei 12/24V Anlagen			31a
31c	Klemme am Batterieumschalter von Batterie I Minus bei 12/24V Anlagen			31c
31b	geschaltete Masse-/Minusklemme			
45	Ausgangklemme an getrenntem Magnetschalter und Eingangklemme am Starter (Hauptstromanschluß)			30f; 30h
45a	Ausgangklemme an getrenntem Magnetschalter und Einrückstrom Starter I bei Parallelbetrieb von zwei Startern und Eingangsklemme an Starter I und II			30h; 30h I
45b	Ausgangklemme an getrenntem Magnetschalter und Einrückstrom Starter II bei Parallelbetrieb von zwei Startern (Eingangsklemme an Starter II = 45a)			30h II
48	Klemme am Starter und Anlaßwiederholrelais zur Überwachung des Anlaßvorgangs (Startwiederholsperre)			48
50	Anlasserschalter / Ausgangklemme am Anlaßschalter. Eingangsklemme am Starter für Startsteuerung , auch Eingangsklemme am Batterieumschalter zu dessen Betätigung bei 12/24Volt Anlagen.	Anlasser bzw. Batterieumschalter	Rot/schwarz	50
50a	Batterieumschalter , (Fahrzeuge mit 12V Spannung und 24Volt Anlasser	Anlasser		50a
50b	Ausgangsklemme am Starter und Eingangsklemme am Magnetschalter für Folgesteuerung bei Parallelbetrieb von zwei Startern			50

50c	Eingangsklemme an getrenntem Magnetschalter für Folgesteuerung des Einrückstromes in getrennten Magnetschalter für Starter I bei Parallelbetrieb von zwei Startern (Eingangsklemme am Starter I = 50)			50 II
50d	Eingangsklemme an getrenntem Magnetschalter für Folgesteuerung des Einrückstromes in getrennten Magnetschalter für Starter II bei Parallelbetrieb von zwei Startern mit Folgesteuerung (Eingangsklemme am Starter II = 50)			50K; 50b
50e	Eingangsklemme für Steuerung am Anlaßsperr - Relais			50a; (50b bei 12V)
50f	Ausgangklemme für Steuerung am Anlaßsperr - Relais			50
50g	Eingangsklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais			50a
50h	Ausgangklemme für Steuerung am Anlaßwiederholrelais			50
86	Eingangsklemme am Relais (Wicklungsfang am Batteriehauptschalter)			

anlasser.de
Top Qualität aus Deutschland